RAIDON

GR5630-WSB3+ 快速安裝導引

產品示意圖與配件表



打開包裝外盒後,包裝內容應包含以下組件:

配件表	
項目	數量
GR5630-WSB3+ 本體	1
Firewire 800 (1394b) 連接線	1
e-SATA 連接線	1
USB 3.0 連接線	1
電源線	1
快速安裝導引	1
零件包	1
光碟(GUI)	1

請確認相關配件與產品本身是否有受損或配件缺少,若有任何疑問請與本產品供應商連絡。

<u>指示燈燈號說明</u>

Channe	Front LED				
States	Power LED	Alarm LED	HDD LED	buzzer	
Power on	Blue		Blue flash => Blue	1 long when booting finished	
No disk	Blue				
Disk Fail	Blue		Red		
RAID Fail	Blue		Red	4 short	
Disk Idle	Blue		Blue		
Format	Blue		Blue flash		
Access	Blue		Blue flash		
Fan Fail	Blue	Red	Blue	4 short	
Over Temp.	Blue	Red	Blue	4 short	
Rebuilding	Blue		Source: Blue flash Target: Blue and Purple light on alternatively		

硬體安裝

步驟1 拆開外包裝並取出產品主體。(請確認相關配件與產品本身是否有受損或是缺少配件,若有 任何疑問,請與您的經銷商或業務人員聯絡)

步驟2 將系統擺放於穩固平台,並確認散熱風扇口沒有被其它物體擋住,系統四周有適當的散熱 空間。(擺放環境請避免接近潮濕或其它亦對產品造成損傷的環境)

步驟3 請按壓抽取盒面版上的按鈕,按壓後抽取盒門將會輕彈開啟,即可將抽取盒取出



步驟4 將硬碟安裝到抽取盒上,並以零件包內附的螺絲加以固定,以避免不必要的移動對硬碟造 成傷害



步驟5 硬碟安裝完成後,請將抽取盒平移放入主機內,並關上把手。



- 步驟6 將AC Power電源線與GR5630-WSB3+連接,再將AC Power電源線與電源插座連接,執 行開機。
- 步驟7 透過前方的LCD與按鍵來設定您所需求的儲存模式。(請參考"前面板操作及LCD訊息說明")

步驟8 將附件中的連接線分別接到PC與GR5630-WSB3+的相關連接埠。

步驟9 開機後,您的作業系統將會自動辨識到RAID容量;待辨識成功後,請依據您所需的儲存格 式,將系統內的硬碟依照作業系統的指示完成格式化。待格式化完成後,便可直接執行 RAID系統。



使用者可經由面板進行 RAID操作, GR5630-WSB3+ 預設值為 JBOD, 可進入 Quick Setup快速設定成 RAID 0 或是 RAID 5 模式使用

如需進行其他設定,則可參考下列 LCD 說明進行操作

LCD訊息說明

Level 0	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	
External 4BAY HARDWARE RAID	Quick Setup	Create One RAID	RAID 0/ RAID 5	Select Disk	
		Delete All RAID			
	Disk Manager	Identify Disk	Disk 1	Check Disk LED	
			Disk 2	Check Disk LED	
			Disk 3	Check Disk LED	
			Disk 4	Check Disk LED	
		Show Disk Info	< Disk Info >		
	RAID Manager	Identify RAID	Select RAID		
		Create RAID	RAID 0 / RAID 5	Select Disk	
		Delete RAID	Select RAID		
		RAID Info			
		Change RAID Pwd	< Password > for RAID Setup		
		Rebuilding Priority	Highest/High/Medium/Low/Lowest		
		Standby Timer	< 99999min >		
	System Manager	System Info	Firmware Version		
		Changhe Password	< Password > for System Info		
		Logout From Menu	< Y or N >		
		Alarm Control	Mute the Buzzer		
		Hardware Monitor	Voltage Monitor	< 3.3V/5V/12V >	
			Temp. Monitor	< Temp. >	
			Fan Monitor	< Fan Speed /	

3

- 感謝您使用 銳銳科技股份有限公司的產品。 安裝導引裡的資訊在出版前雖然已經被詳細確認,但實際產品規格將以出貨時為準;任何的產品規格或相 Note 關資訊更新,請您直接上www.RAIDON.com.tw網站查詢,本公司將不另行通知。
 - 如果您對 銳銳科技 的產品有任何疑問,或是想獲得最新產品訊息、使用手冊或韌體,請您聯絡 supporting@raidon.com.tw,我們將儘速回覆您。